

3 facili operazioni per le tue giunzioni 3 operaciones sencillas para tus juntas

1



Posizionare il sistema di foratura sul pannello, settare i finecorsa e serrare il pezzo. Posizionare la profondità di foratura e serrare la punta all'adattatore che va montato sul trapano. Eseguire le forature verticali.

Posicionar la plantilla sobre el panel, ajustar la posición de los pernos de tope y fijar el panel. Determinar la profundidad de los taladros y fijar la broca en el adaptador. Efectuar los taladros verticales con una broca ciega.

2



Fissare il sistema sull'altro pannello, settare i perni di arresto e posizionare la profondità di foratura. Eseguire le forature orizzontali.

Fijar la plantilla sobre el otro panel, fijar la posición de los pernos de tope y determinar la profundidad de los taladros. Efectuar los taladros verticales con una broca ciega.

3



Ora inserite semplicemente le spine, incollate e giunstate i due pezzi.

Insertar las espigas con la cola en los taladros y fijar los dos paneles.

3



Oppure usate punte per fori passanti per giunzioni a mezzo di viti autofilettanti.

O bien utilizar brocas para agujeros pasantes para juntas con tornillos autoroscantes.